

【2015 CBR250R カウルステー取り付け方】



アップーA

※バンクアングルセンサーを止めるボルトを外し、共締めします。



アップーB

※フェーエルタンクカバーを外しタンクの前のボルトを使用して取り付けます。



ロアステイ

※メーターステーの下にある穴あきステーを利用し取り付けます。