

CBR250RR 用 SHOWA 製リヤサスペンション

メーカーからは、プリロードが 13.5mm 掛かって出荷しています。
このまま走ると、経験の浅いライダーには、ハードに感じるはずです。
先ずプリロードは 8mm くらいからスターしてください。

この時、リヤが低く感じたら車高をアップ。
MAX(33.5mm)まで上げて大丈夫です。

またリヤタイヤを 150 サイズに変更した場合、ライダーによっては更にリヤを高くしたいと感じます。
そんな時にはフレームとサスペンションの間に 2mm のワッシャーを入れ調整してください。

*ライダーの体重やコースに合わせ、バネレートを選ぶ事も重要です。



(有)アイ・ファクトリー
〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼 6601-5
日・月曜定休 営業時間 AM10:00~PM7:00
TEL:0280-23-2755/FAX:0280-57-4899